

## ASSEMBLING INSTRUCTION

## LEGEND

### HEADLIGHT COVER KIT

YT7002

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

- |  |   |
|--|---|
| 1. HEADLIGHT COVER<br>GRIGLIA FARO<br>CUBIERTA DE FARO<br>SCHEINWERFER ABDECKUNG<br>COUVERTURE DE PHARE        | 3. RUBBER WASHER<br>RONDELLA DI GOMMA<br>ARANDELA DE CAUCHO<br>GUMMSCHEIBE<br>RONDELLE EN CAOUTCHOUC  |
| 2. ALLEN SCREW M5X20<br>VITE A BRUGOLA M5X20<br>TORNILLO ALLEN M5X20<br>INBUSSCHRAUBE M5X20<br>VIS ALLEN M5X20 | 4. NEOPRENE STRIPS<br>STRISCIA NEOPRENE<br>TIRAS DE NEOPRENO<br>NEOPRENSTREIFEN<br>BANDES EN NÉOPRÈNE |



**EN:** ATTACH NEOPRENE TO THE BRACKET AT THE POINTS OF CONTACT WITH THE HEADLIGHT

**IT:** ATTACCARE IL NEOPRENE SULLA STAFFA NEI PUNTI DI CONTATTO CON IL FARO

**ES:** COLOCAR EL NEOPRENO EN EL SOPORTE EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL FARO

**DE:** BEFESTIGEN SIE DAS NEOPREN AN DER KLAMMER IN DEN KONTAKTPUNKTEN MIT DEM SCHEINWERFER

**FR:** FIXEZ LE NÉOPRÈNE AU SUPPORT AUX POINTS DE CONTACT AVEC LE PHARE

